



①

サイディングボードのチェック

乾燥を十分に確認し、埃などは取り除きます。

②

「NSパワーシーラー」を塗布します。

ボード全体に塗布する事をお勧めします。



③

「パワーメッシュ100」を貼り付けます。

ポイント!

メッシュが細かい場合には、先に「パワークラック異板地」を目地部やクラック部に充填しておきます。



④

「パワークラック異板地」を下塗りします。

ヘラを寝かせて(繊維のみを引っばらない様に)目地部やテープの網目の中に十分充填されるように塗付して下さい。

幅20cm、乾燥時間は3時間が目安です。



⑤

「パワークラック異板地」を上塗りします。

下塗りの上に幅40cm程度、乾燥時間は2時間が目安です。

乾燥後、ヘラを皮スキの様に使用してパテ表面を削って下さい。

注意事項

※塗装される前には、シーラーを施して下さい。塗料も微弾性のものを推奨します。

※長尺ボード(5m超)の場合、短辺側の目地にはお使いいただけません。

内装用・目地処理材の総合メーカー

 株式会社 ニットー

本社・大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10-30

T:06-6582-4920 F:06-6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2

T:052-432-1133 F:052-432-1131